



LensCoat® Sigma 150-600 Sport ANLEITUNG

Teil 1: Gegenlichtblende

Entfernen Sie die Gegenlichtblende vom Objektiv. Schieben und dehnen Sie die Objektivabdeckung vorsichtig an ihren Platz.

Wenn Sie die Teile um den Objektivfuß wickeln, denken Sie daran, sie umzudrehen, damit sie nach dem Umdrehen über das Objektiv die richtige Ausrichtung haben

Stück 2

Strecken Sie Teil 2 und schieben Sie es am Objektiv entlang bis knapp hinter den Zoomring.

Teil 3

Schieben Sie Teil 3 am Objektiv entlang bis zum Zoomring.

Stück 4

Schieben Sie Teil 4 vorsichtig am Objektiv entlang, direkt hinter dem Fokusring. **Richten Sie das Fenster für die Zoomsperre aus.**

Stück 5

Schieben Sie Teil 5 nach unten zum Fokusring.

Stück 6

Schieben Sie Teil 6 vorsichtig über das Objektiv und richten Sie es am Abstandsfenster und den AF-Bedienelementen aus. **Zur endgültigen Platzierung ziehen Sie das Fenster leicht vom Objektiv weg und justieren es nach links oder rechts.**

Stück 7

Schieben Sie Teil 7 auf, indem Sie die Ausrichtungskerbe mit der Ausrichtungsmarkierung auf dem Objektiv ausrichten.

Rotierender Linsenkragen

Das LensCoat®Sigma 150-600s Objektivabdeckungsset enthält einen Neoprenstreifen mit auf der Rückseite angebrachtem Klebeband für den drehbaren Objektivkragen. Schneiden Sie die Teile des Objektivkragens, die Sie abdecken möchten, in der gewünschten Länge aus. Schneiden Sie zuerst das längste Stück ab. Nachdem der gesamte Zuschnitt abgeschlossen ist, entfernen Sie die Klebebandrückseite, indem Sie vorsichtig eine kleine Ecke zurückfalten, und bringen Sie sie am Linsenkragen an.

Zoomobjektiv

Das LensCoat®Sigma 150-600s Objektivabdeckungsset enthält ein optionales Teil, das NUR dann mit dem Klettband am Objektiv befestigt werden kann, wenn das Objektiv vollständig ausgefahren ist

LensCoat.com®
80 Throckmorton Street
Freehold, NJ 07728