



LensCoat® Nikon z 800 f6.3 VR ANLEITUNG

Stück 1- Abdeckung der Gegenlichtblende

Entfernen Sie die Abdeckung der Gegenlichtblende vom Objektiv. Teil 1 hat an einem Ende der Abdeckung ein Loch für den Verriegelungsknopf der Gegenlichtblende. Schieben und dehnen Sie die Objektivabdeckung vorsichtig an ihren Platz, ohne das Loch des Verriegelungsknopfs zu stark zu belasten.

Entfernen Sie den Stativfuß von der drehbaren Objektivmanschette. Dies ermöglicht eine einfache Installation der Teile 2-7.

Stück 2

Schieben Sie nach dem Entfernen des Stativanschlussfußstücks 2 das Objektiv nach unten zur Vorderseite des Objektivs, die verjüngte Seite in Richtung der Kamera.

Stück 3

Schieben Sie Teil 3 mit den L-Fn-Tasten den Ring hinunter, diese können durch das Material bedient werden

Stück 4 – Steuerring

Schieben Sie Stück 4 nach unten zum Steuerring.

Stück 5

Schieben Sie Stück 5 zwischen den Steuerring und das Fokusrad

Stück 6 – Fokusring

Schieben Sie Stück 6 nach unten zum Fokusring

Stück 7

Schieben Sie Stück 7 vorsichtig nach unten hinter den Fokusring und vor den Linsenkragen

Stück 8

Schieben Sie Teil 8 auf, indem Sie die Ausschnitte für die Befestigungspunkte des Objektivriemens und den Spannkopf ausrichten, und achten Sie darauf, das Loch nicht zu stark zu ziehen/dehnen, um Risse zu vermeiden.

Stück 9

Schieben Sie auf Teil 9, indem Sie das VR / Focus Preset-Fenster sorgfältig ausrichten und an seinen Platz schieben. Für die endgültige Platzierung das Fenster leicht vom Objektiv wegziehen und nach links oder rechts ausrichten.

**** Sie sollten in der Lage sein, die Bedienelemente mit dem Finger durch das Kunststofffenster zu schieben. Einige Leute stanzen gerne kleine Löcher in das Kunststofffenster, um einen leichteren Zugang zu ermöglichen. Wenn Sie sich dafür entscheiden, seien Sie vorsichtig, da das Fenster leicht zerstört werden kann .**