



LensCoat®Sony 300 f/2.8 ANLEITUNG

Teil 1 - Gegenlichtblendenabdeckung

Entfernen Sie die Gegenlichtblendenabdeckung vom Objektiv. Teil 1 hat an einem Ende der Abdeckungsnaht ein Loch, in das der Feststellknopf der Gegenlichtblende passt. Schieben und strecken Sie die Objektivabdeckung vorsichtig an ihren Platz, ohne das Loch des Feststellknopfs zu stark zu belasten.

Durch Abnehmen des Stativfußes am drehbaren Objektivring vom Objektiv können die Teile 2 und 3 leichter installiert werden. Wenn Sie den Fuß nicht abnehmen möchten, können Sie die Teile 2 und 3 vorsichtig um den Fuß schieben/spannen.

Stück 2

Es gibt 2 Teile Nr. 2, ein kleines und ein größeres. Wenn Sie das größere verwenden, müssen Sie es beim Umdrehen der Haube zurückschieben, da sich das Material sonst auf sich selbst zurückfaltet. Das kleinere muss nicht bewegt werden, lässt aber etwas mehr frei.

Nachdem Sie den Stativfuß/Drehring entfernt haben, schieben Sie Teil 2 mit der konischen Seite zur Kamera hin nach unten unter den Fokusrückring.

Teil 3 - AF- und Entfernungsskalafenster

Schieben Sie Teil 3 auf, indem Sie **die AF- und Entfernungsskalafenster sorgfältig ausrichten, die Riemenschlaufen anbringen und in Position schieben. Achten Sie dabei darauf, dass die Kunststofffenster nicht am drehbaren Kragenknopf oder an der Riemenbefestigung hängen bleiben. Zum endgültigen Platzieren ziehen Sie das Entfernungsskalafenster leicht vom Objektiv weg und passen es nach links oder rechts an.**

****Sie sollten die Bedienelemente mit dem Finger durch das Kunststofffenster schieben können. Manche Leute stanzen gerne kleine Löcher in den Kunststoff, um den Zugang zu erleichtern. Wenn Sie sich dafür entscheiden, seien Sie vorsichtig, da das Fenster leicht zerstört werden kann.**

Stück 4

Teil 4 auf das letzte Linsensegment aufschieben.

Drehbarer Objektivring

Das LensCoat® 300 Objektivschutzset enthält einen Neoprenstreifen mit Klebeband auf der Rückseite.

Wählen Sie die gewünschte Länge für die Teile des Objektivkragens aus, die Sie abdecken möchten. Schneiden Sie zuerst das längste Stück ab. Entfernen Sie nach dem Schneiden die Klebebandrückseite, indem Sie vorsichtig eine kleine Ecke zurückfalten und auf den Objektivkragen auftragen.