



LensCoat® Nikon Z 70-180 f/2.8 ANLEITUNG

Teil 1 - Gegenlichtblendenabdeckung

Entfernen Sie die Gegenlichtblende vom Objektiv. Schieben Sie die Objektivabdeckung vorsichtig an ihren Platz und richten Sie die gezackten Abschnitte aus.

Stück 2

Nachdem Sie die Gegenlichtblende entfernt haben, dehnen und schieben Sie Teil 2 vom Glas nach unten zum Zoomring.

Stück 3

Schieben Sie Teil 3 von der Rückseite des Objektivs bis direkt hinter den Zoomring.

Stück 4

Schieben Sie Teil 4 über das Objektiv zum Fokussiering.

Stück 5

Schieben Sie Teil 5 auf den hinteren Teil der Linse.

Zoom Socke

Das LensCoat-Kit für die Nikon Z 70-180 enthält eine optionale Hülle zum Abdecken des Objektivtubus, der beim Zoomen freiliegt. Ziehen Sie bei abgenommener Gegenlichtblende das Gummiband über die Vorderseite des Objektivs auf Teil 2 und dann die andere Seite auf das Objektiv. Setzen Sie die Gegenlichtblende auf und ziehen Sie das Gummiband über die Blende. Positionieren Sie beide Seiten so, dass sie bequem sind. Beim Heranzoomen dehnt sich die Hülle, beim Herauszoomen bauscht sie sich leicht zusammen.

LensCoat.com®
80 Throckmorton Straße
Freehold, NJ 07728