



LensCoat®OLYMPUS M.ZUIKO DIGITAL ED 150-600MM

ANLEITUNG

Teil 1 - Gegenlichtblendenabdeckung

Entfernen Sie die Gegenlichtblende vom Objektiv. Schieben Sie die Objektivabdeckung vorsichtig in Position und ziehen Sie sie fest. Die Öffnung in diesem Bereich liegt auf der Höhe des Befestigungsknopfs der Gegenlichtblende.

Entfernen Sie den Stativfuß vom drehbaren Objektivring. Dies ermöglicht eine einfache Montage der Teile 2-

6. Wenn Sie den Fuß nicht entfernen möchten, ist es möglich (schwieriger), die Teile um den Fuß und über die Rückseite der Linse zu schlingen.

Stück 2

Dehnen und schieben Sie Teil 2 nach unten bis knapp hinter das Frontelement.

Stück 3

Schieben Sie Teil 3 am Objektiv entlang zum Zoomring.

Stück 4

Schieben Sie Teil 4 zum Ausrichten des Fensters über die Schalter. **Zur endgültigen Positionierung ziehen Sie das Fenster leicht von der Linse weg und richten es nach links oder rechts aus.**

Stück 5

Schieben Sie Teil 5 am Objektiv entlang zum Fokusring.

Stück 6

Schieben Sie Teil 6 auf den Objektivkragen und richten Sie dabei die Aussparungen für den Spannungsknopf und die Riemenbefestigungsösen aus.

Stück 7

Schieben Sie Teil 7 über das letzte Segment der Linse.

Zoom Socke

Das LensCoat-Kit für die Olympus 150-600 enthält eine optionale Hülle zum Abdecken des Objektivtubus, der beim Zoomen freiliegt. Ziehen Sie bei abgenommener Gegenlichtblende das Gummiband über die Vorderseite des Objektivs auf Teil 2 und dann die andere Seite auf Teil 3. Setzen Sie die Gegenlichtblende auf und ziehen Sie das Gummiband über die Blende. Positionieren Sie beide Seiten so, dass es bequem ist. Beim Heranzoomen dehnt sich die Hülle, beim Herauszoomen bauscht sie sich leicht auf.

LensCoat.com®
80 Throckmorton Straße
Freehold, NJ 07728