



LensCoat® Nikon Z MC 105mm f2.8 VR S Makro ANLEITUNG

Teil 1 - Gegenlichtblendenabdeckung

Wenn Sie eine Gegenlichtblende haben, entfernen Sie diese vom Objektiv. Schieben Sie die Objektivabdeckung vorsichtig an ihren Platz und ziehen Sie sie fest.

Stück 2

Teil 2 wird an der Vorderseite des Objektivs zwischen dem Frontelement und dem Fokusring angebracht

Stück 3

Schieben Sie Teil 3 nach unten zum Fokusring

Teil 4 - Entfernungsskala-Fenster

Schieben Sie Teil 4 auf, indem Sie das Fenster mit der Entfernungsskala sorgfältig ausrichten. Zur endgültigen Platzierung ziehen Sie das Fenster mit der Entfernungsskala etwas von der Linse weg und richten es nach links oder rechts aus.

Teil 5 Teil

5 passt auf den benutzerdefinierten Kontrollring hinter dem Entfernungsskalenfenster.

Teil 6 - AF/MF- und Fokusbegrenzerschalter

Schieben Sie Teil 6 auf, indem Sie das Fokusschalterfenster sorgfältig ausrichten. Zur endgültigen Platzierung ziehen Sie das Fokusschalterfenster etwas von der Linse weg und richten es nach links oder rechts aus.

LensCoat.com®
80 Throckmorton Straße
Freehold, NJ 07728