



## LensCoat@ Nikon Z 14-24 F2.8 S ANLEITUNG

### Stück 1a / 1b Gegenlichtblende

Das LensCoat-Kit für die Nikon Z 14-24 enthält Abdeckungen für die Gegenlichtblende HB-96 und HB-97.

Entfernen Sie die Gegenlichtblende vom Objektiv. Schieben und strecken Sie die Objektivabdeckung vorsichtig an ihren Platz, wobei Sie die gewellten Abschnitte ausrichten. Aufgrund der Form der ofHB-97-Abdeckung und der geringen Oberfläche kann die Verwendung von doppelseitigem Klebeband (nicht im Lieferumfang enthalten) helfen, das Teil an Ort und Stelle zu halten.

### Teil 2:

Dehnen und schieben Sie Teil 2 bei abgenommener Gegenlichtblende vom Glas nach unten zum Fokusring.

### Teil 3

Schieben Sie Teil 3 über das Objektiv und positionieren Sie es auf dem Zoomring.

### Stück 4

Schieben Sie Teil 4 über die Linse und positionieren Sie das Fenster über dem Display.

### Teil 5

Schieben Sie Teil 5 über die Linse und positionieren Sie es auf dem Steuerring.

### Stück 6

Schieben Sie Teil 6 auf den letzten Abschnitt der Linse mit dem Loch über dem AIM-Schalter.

LensCoat.com  
80 Throckmorton Street  
Freehold, NJ 07728