



LensCoat® Nikon Z 135 ANLEITUNG

Teil 1 – Abdeckung der Gegenlichtblende

Falls Sie eine Gegenlichtblende haben, entfernen Sie diese vom Objektiv. Schieben Sie die Abdeckung vorsichtig an ihren Platz und ziehen Sie sie fest.

Stück 2

Teil 2 passt an die Vorderseite des Objektivs zwischen das Frontelement und den Fokusring

Teil 3 – Fokusring

Schieben Sie Teil 3 nach unten zum Fokusring

Teil 4

Schieben Sie Teil 4 nach unten bis direkt hinter den Fokusring.

Teil 5 – Kontrollring

Teil 5 passt auf den benutzerdefinierten Steuerring

Teil 6 – AF/MF Schieben

Sie Teil 6 auf, indem Sie das Loch für den Fokusschalter sorgfältig ausrichten und darauf achten, das Loch nicht zu überdehnen.

LensCoat.com®
80 Throckmorton Street
Freehold, NJ 07728