



LensCoat® Canon RF 100 F2.8 IS Macro ANLEITUNG

Teil 1 – Gegenlichtblendenabdeckung

Entfernen Sie die Gegenlichtblendenabdeckung vom Objektiv. Schieben und dehnen Sie die Objektivabdeckung vorsichtig an ihren Platz.

Teil 2

Schieben Sie Teil 2 am Objektiv entlang zum Steuerring.

Teil 3

Schieben Sie Teil 3 zwischen dem Steuerring und dem Fokusring nach unten auf die Linse.

Teil 4

Schieben Sie Teil 4 nach unten zum Fokusring der Linse.

Teil 5

Schieben Sie Teil 4 am Objektiv entlang zum SA-Steuerring.

Teil 6 – AF/IS und Sperrfenster Schieben Sie

Teil 6 auf, indem Sie **die AF/IS- und Sperrfenster ausrichten. Zur endgültigen Platzierung ziehen Sie das Fenster leicht von der Linse weg und richten es nach links oder rechts aus.**

LensCoat.com®

80 Throckmorton Street Freehold,

NJ 07728