Machine Translated by Google

LensCoat® Canon RF 70-200 mm Z IS ANLEITUNG

Teil 1 - Gegenlichtblendenabdeckung

Entfernen Sie die Gegenlichtblende vom Objektiv. Schieben Sie die Objektivabdeckung vorsichtig an ihren Platz und ziehen Sie sie fest.

Um die Abschnitte 2-9 leichter montieren zu können, entfernen Sie den Objektivfuß.

Teil 2

Schieben Sie Teil 2 die Linse hinunter zur Vorderseite der Linse.

Teil 3

Schieben Sie Teil 3 am Objektiv entlang bis zum Steuerring.

Teil 4

Schieben Sie Teil 4 am Objektiv entlang zum Fokusring.

Stück 5

Schieben Sie Teil 45 an der Linse entlang nach unten zum Abschnitt mit den Steuertasten.

Stück 6

Schieben Sie Teil 6 am Objektiv entlang zum Zoomring.

Stück 7

Schieben Sie Teil 7 den Abschnitt vor dem Irisring nach unten und richten Sie das Fenster mit der Irisringverriegelung aus.

Teil 8

Schieben Sie Teil 8 die Linse hinunter zum Irisring.

Teil 9

Schieben Sie Teil 9 auf den Objektivkragen und richten Sie den Objektivfuß an der Lücke aus.

Teil 10 – AF/ IS und Sperrfenster Schieben Sie

Teil 10 auf die Rückseite des Objektivs, indem **Sie die AF/IS- und Sperrfenster ausrichten. Zum endgültigen Platzieren ziehen Sie das Fenster der Entfernungsskala leicht vom Objektiv weg und verstellen es nach links oder rechts.**

Machine Translated by Google

LensCoat.com®
80 Throckmorton Street
Freehold, NJ 07728