



LensCoat® Canon RF 24-105mm f/2.8L IS ANLEITUNG

Teil 1 – Gegenlichtblendenabdeckung

Entfernen Sie die Gegenlichtblendenabdeckung vom Objektiv. Schieben und dehnen Sie die Objektivabdeckung vorsichtig an ihren Platz.

Um die Abschnitte 2-9 leichter montieren zu können, entfernen Sie den Objektivfuß.

Stück 2

Schieben Sie Teil 2 nach unten zur Vorderseite der Linse.

Stück 3

Schieben Sie Teil 3 am Objektiv entlang bis zum Steuerring.

Teil 4

Schieben Sie Teil 4 am Objektiv entlang zum Fokusring.

Teil 5

Schieben Sie Teil 5 die Linse hinunter zum Abschnitt mit den Steuertasten.

Teil 6

Schieben Sie Teil 6 am Objektiv entlang zum Zoomring.

Teil 7

Schieben Sie Teil 7 den Abschnitt vor dem Irisring nach unten und richten Sie das Fenster mit der Irisringverriegelung aus.

Teil 8

Schieben Sie Teil 8 die Linse hinunter zum Irisring.

Teil 9

Schieben Sie Teil 9 auf den Objektivkragen und richten Sie den Objektivfuß an der Lücke aus.

Teil 10 – AF/IS und Sperrfenster Schieben Sie Teil

10 auf die Rückseite des Objektivs, indem Sie die AF/IS- und Sperrfenster ausrichten. Zum endgültigen Platzieren ziehen Sie das Fenster der Entfernungsskala leicht vom Objektiv weg und verstellen es nach links oder rechts.

LensCoat.com®
80 Throckmorton Street
Freehold, NJ 07728