



LensCoat® Sony FE 200-600 G OSS ANLEITUNG

Stück 1- Abdeckung der Gegenlichtblende

Entfernen Sie die Abdeckung der Gegenlichtblende vom Objektiv. Schieben und dehnen Sie die Objektivabdeckung vorsichtig in Position.

Entfernen Sie den Fuß von der Drehmanschette, um die Teile 2-7 einfach zu platzieren. **Stück 2** Ziehen Sie bei entfernter Drehmanschette Teil 2 und schieben Sie es nach unten bis knapp über den Zoomring.

Teil 3

Schieben Sie Teil 3 nach unten zum Zoomring.

Stück 4

Schieben Sie Stück 4 vorsichtig am Objektiv nach unten, direkt nach dem Fokusring.

Stück 5

Schieben Sie Stück 5 vorsichtig nach unten zum Fokusring.

Stück 6

Schieben Sie Stück 6 nach unten bis kurz hinter den Drehring.

Teil 7

Schieben Sie vorsichtig Teil 7 auf, indem Sie das Loch mit der drehbaren Krageneinstellung und dem Ausschnitt für den Objektivfuß auf dem Objektiv ausrichten. Achten Sie darauf, das Loch nicht zu stark zu ziehen/dehnen, um Risse zu vermeiden.

Teil 8

Schieben Sie Teil 8 am letzten Abschnitt des Objektivs nach unten, um das Fenster für die AF/OSS-Schalter auszurichten. **Für die endgültige Platzierung ziehen Sie die Fenster leicht von der Linse weg und passen sie nach links oder rechts an.**

LensCoat.com®

80 Throckmorton Street Freehold, NJ

07728