



LensCoat® Sony FE 100-400 mm f/4,5-5,6 GM OSS – ANLEITUNG

Teil 1 - Gegenlichtblendenabdeckung

Entfernen Sie die Gegenlichtblende vom Objektiv. Schieben und dehnen Sie die Objektivabdeckung vorsichtig hinein.

Entfernen Sie den Stativfuß vom drehbaren Objektivring, um die Abschnitte leichter platzieren zu können.

Stück 2

Schieben Sie nach dem Abnehmen des Stativfußes Teil 2 nach unten zum Objektivende, vorbei am Einzugsrohr.

Stück 3

Schieben Sie Teil 3 nach unten auf den Fokusring.

Stück 4

Schieben Sie Teil 4 nach unten zwischen Zoom- und Fokusring

Stück 5

Schieben Sie Teil 5 nach unten auf den Zoomring

Stück 6

Schieben Sie Teil 6 nach unten auf den Glatt-/Festziehring.

Stück 7 - Fensterstück

Schieben Sie Teil 7 auf, indem Sie das AF/OS-Fenster sorgfältig ausrichten und an die richtige Stelle schieben. Zur endgültigen Platzierung ziehen Sie das Entfernungsskalenfenster etwas vom Objektiv weg und passen es nach links oder rechts an. Ein kleiner Teil dieses Teils muss unter den Objektivfuß-Befestigungsteil des Drehrings geschoben werden.

Stück 8

Teil 8 bis kurz vor den Drehbund nach unten schieben.

Stück 9

Schieben Sie Teil 9 nach unten auf den letzten Abschnitt der Linse.

Drehbarer Objektivring

Das LensCoat® Sony 100-400 Objektivabdeckungsset enthält einen Neoprenstreifen mit Klebeband auf der Rückseite. Schneiden Sie die gewünschte Länge für die Teile des Objektivkragens aus, die Sie abdecken möchten. Schneiden Sie zuerst das längste Stück ab. Entfernen Sie nach dem Schneiden die Klebebandrückseite, indem Sie vorsichtig eine kleine Ecke zurückfalten und auf den Objektivkragen auftragen.

Zoomobjektiv

Das LensCoat® Sony 100-400 Objektivschutzset enthält ein optionales Teil, das NUR dann mit dem Klettverschluss am Objektiv befestigt werden kann, wenn das Objektiv vollständig ausgefahren ist