



LensCoat® Canon RF 200-800 IST ANLEITUNG

Teil 1: Gegenlichtblende

Entfernen Sie die Gegenlichtblendenabdeckung vom Objektiv. Schieben Sie die Objektivabdeckung vorsichtig an ihren Platz und ziehen Sie sie fest.

Stück 2

Entfernen Sie den drehbaren Kragenfuß, um Teil 2-7 leichter platzieren zu können. Dehnen Sie Teil 2 und schieben Sie es entlang der Linse nach unten zum Linsenabschnitt hinter dem Frontelement.

Stück 3

Schieben Sie Teil 3 am Objektiv entlang zum Zoomring.

Stück 4

Schieben Sie Teil 4 direkt hinter dem Zoomring auf den Zoom-Spannring.

Stück 5

Schieben Sie Teil 5 mit den Objektivsteuerungen nach unten und richten Sie das Fenster an den Objektivsteuerungen aus. **Zur endgültigen Platzierung ziehen Sie das Fenster leicht vom Objektiv weg und justieren es nach links oder rechts.**

Stück 6

Schieben Sie Teil 6 auf den Fokusring.

Teil 7

Schieben Sie Teil 6 auf den Abschnitt hinter dem Fokusring.

Stück 8

Schieben Sie Teil 8 auf den Objektivring und befestigen Sie den Stativfuß und den Spannungsknopf durch die Öffnung.

Stück 9

Schieben Sie Teil 9 auf die Rückseite des Objektivs.

Zoom-Hülle

Das LensCoat-Kit für den Canon RF 100-500 IS enthält eine optionale Hülle zum Abdecken des Zylinders, der beim Zoomen freiliegt. Ziehen Sie das Gummiband bei abgenommener Streulichtblende vorsichtig über die Vorderseite der Linse auf Teil 2 und das Ende des Objektivtubus. Beim Vergrößern dehnt sich die Socke, beim Verkleinern wölbt sie sich leicht.