



LensCoat® Canon 600 RF f/11 IS STM ANLEITUNG

Stück 1- Abdeckung der Gegenlichtblende

Entfernen Sie die Abdeckung der Gegenlichtblende vom Objektiv. Schieben und dehnen Sie die Objektivabdeckung vorsichtig in Position.

Stück 2

Ziehen und schieben Sie Stück 2 am Objektiv nach unten bis kurz hinter den Steuerring.

Teil **3**

Schieben Sie Teil 3 am Objektiv hinunter zum Steuerring.

Stück 4

Schieben Sie Stück 4 am Objektiv hinunter zum Fokusring.

Stück 5

Schieben Sie Stück 5 zum Ausrichten des Fensters über AF/MF/IS- und Fokusbegrenzungsschalter. **Ziehen Sie das Fenster für die endgültige Platzierung leicht von der Linse weg und passen Sie es nach links oder rechts an.**

Teil **6**

Schieben Sie Teil 6 nach unten über den Verriegelungs-/Entriegelungsring des Laufs.

Stück 7

Schieben Sie Stück 7 über das letzte Segment der Linse.

Eingefahrener Objektivtubus

Das LensCoat®Canon 600RF-Objektivabdeckungs-Kit enthält ein optionales Teil, das mit dem Klettband am Objektiv befestigt werden kann, wenn der Objektivtubus vollständig ausgezogen ist.

LensCoat.com®
80 Throckmorton Street Freehold,
NJ 07728