



LensCoat® Canon RF 100-400 f/5.6-8 IST ANLEITUNG

Stück 1- Gegenlichtblende

Entfernen Sie die Abdeckung der Gegenlichtblende vom Objektiv. Schieben und dehnen Sie die Objektivabdeckung vorsichtig in Position.

Teil 2

Schieben Sie Teil 2 am Objektiv hinunter zum Steuerring.

Stück 3

Schieben Sie Stück 3 am Objektiv hinunter zum Fokussiererring.

Stück 4

Schieben Sie Stück 4 am Objektiv hinunter zum Zoomring.

Stück 5- AF / IS und Fenster verriegeln

Schieben Sie Stück 5 auf, indem Sie die AF / IS- und Verriegelungsfenster ausrichten. Für die endgültige Platzierung das Fenster leicht vom Objektiv wegziehen und nach links oder rechts ausrichten.

Gezoomter Objektivtubus

Das LensCoat®Canon RF 100-400 Objektivabdeckungs-Kit enthält ein optionales Teil, das NUR dann mit dem Klettband am Objektiv befestigt werden kann, wenn das Objektiv vollständig ausgezogen ist

LensCoat.com®
80 Throckmorton Street
Eigentum, NJ 07728