



## **LensCoat® Nikon Z 600 f4 TC VR ANLEITUNG**

### **Stück 1- Abdeckung der**

**Gegenlichtblende** Entfernen Sie die Abdeckung der Gegenlichtblende vom Objektiv. Teil 1 hat an einem Ende der Abdeckung ein Loch für den Verriegelungsknopf der Gegenlichtblende. Schieben und dehnen Sie die Objektivabdeckung vorsichtig an ihren Platz, ohne das Loch des Verriegelungsknopfs zu stark zu belasten.

Entfernen Sie den Stativfuß von der drehbaren Objektivmanschette. Dies ermöglicht eine einfache Installation der Teile 2-7.

### **Stück 2**

Schieben Sie nach dem Entfernen des Stativfußes Stück 2 am Objektiv nach unten zur Vorderseite des Objektivs, die konische Seite in Richtung Kamera.

### **Teil 3 – Fn-Ring**

Schieben Sie Teil 3 mit dem Fn-Ring den Ring hinunter

### **Stück 4**

Schieben Sie Teil 4 zwischen dem Fn-Ring und dem Steuerring nach unten

### **Stück 5 – Steuerring**

Schieben Sie Stück 5 auf den Steuerring

### **Stück 6**

Schieben Sie das Teil 6 nach unten zwischen den Steuerring und den Fokusring

### **Stück 7 – Fokusring**

Schieben Sie Stück 7 vorsichtig auf den Fokusring vor dem Objektivkragen

### **Stück 8**

Schieben Sie Stück 8 auf, indem Sie die Ausschnitte für die Befestigungspunkte des Objektivriemens und den Spannkopf ausrichten, und achten Sie darauf, das Loch nicht zu stark zu ziehen/dehnen, um Risse zu vermeiden.

### **Stück 9**

Schieben Sie Stück 9 auf, indem Sie **die Fenster für den VR / Fokusbegrenzer und den Telekonverter sorgfältig ausrichten.**

**Für die endgültige Platzierung das Fenster leicht vom Objektiv wegziehen und nach links oder rechts ausrichten. \*\* Sie sollten in der Lage sein, die Bedienelemente mit dem Finger durch das Kunststofffenster zu schieben. Einige Leute stanzen gerne kleine Löcher in das Kunststofffenster, um einen leichteren Zugang zu ermöglichen. Wenn Sie sich dafür entscheiden, seien Sie vorsichtig, da das Fenster leicht zerstört werden kann .**