



LensCoat® Canon 200 f/2 IS ANLEITUNG

Stück 1 - Abdeckung der Gegenlichtblende

Entfernen Sie die Abdeckung der Gegenlichtblende vom Objektiv. Teil 1 hat ein ¼-Zoll-Loch an einem Ende der Abdeckung, um den Verriegelungsknopf der Gegenlichtblende aufzunehmen. Schieben und dehnen Sie die Objektivabdeckung vorsichtig an ihren Platz, ohne das Loch des Verriegelungsknopfs zu stark zu belasten.

Stück 2

Ziehen Sie bei abgenommener Gegenlichtblende Stück 2 und schieben Sie es vom Glas nach unten bis knapp über den drehbaren Objektivkragen. Dieses Teil kann auch aufgesetzt werden, indem das Objektiv nach unten und um den Objektivfuß geschoben wird.

Stück 3

Schieben Sie es vorsichtig am Objektiv herunter und richten Sie die Entfernungsskala, die IS-Regler und die Begrenzungsschalter aus. **Ziehen Sie zur endgültigen Platzierung das Entfernungsskalenfenster leicht vom Objektiv weg und stellen Sie es nach links oder rechts ein.** ****Sie sollten die Bedienelemente mit Ihrem Finger durch das Kunststofffenster schieben können. Einige Leute stanzen gerne kleine Löcher in den Kunststoff, um einen leichteren Zugang zu ermöglichen. Wenn Sie sich dafür entscheiden, seien Sie vorsichtig, da das Fenster leicht zerstört werden kann**

Stück 4

Schieben Sie es vorsichtig am Objektiv nach unten und richten Sie die AF/MF-Schalter aus. **Ziehen Sie zur endgültigen Platzierung das Entfernungsskalenfenster leicht vom Objektiv weg und stellen Sie es nach links oder rechts ein.** ****Sie sollten die Bedienelemente mit Ihrem Finger durch das Kunststofffenster schieben können. Einige Leute stanzen gerne kleine Löcher in den Kunststoff, um einen leichteren Zugang zu ermöglichen. Wenn Sie sich dafür entscheiden, seien Sie vorsichtig, da das Fenster leicht zerstört werden kann**

Drehbare Objektivmanschette

Das LensCoat® für das 200 f/2 IS Objektivabdeckungs-Kit enthält einen Neoprenstreifen mit Klebeband auf der Rückseite. Schneiden Sie die gewünschte Länge für die Teile des Objektivkragens aus, die Sie abdecken möchten. Schneiden Sie zuerst das längste Stück. Nachdem alle Schnitte fertig sind, entfernen Sie die Klebebandrückseite, indem Sie vorsichtig eine kleine Ecke zurückfalten und auf den Linsenkragen auftragen.

LensCoat.com®
80 Throckmorton Street
Freehold, NJ 07728