



## LensCoat® Nikon Z 180-600 f5.6-6.3 ANLEITUNG

### **Teil 1 – Gegenlichtblende-Abdeckung.**

Entfernen Sie die Gegenlichtblende-Abdeckung vom Objektiv. Schieben und dehnen Sie die Objektivabdeckung vorsichtig an ihren Platz.

Entfernen Sie den Fuß vom Drehring, um die Teile 2-7 einfacher platzieren zu können.

**Teil 2** Ziehen Sie den Drehring ab und schieben Sie Teil 2 nach unten bis knapp über den Zoomring.

### **Teil 3**

Schieben Sie Teil 3 nach unten zum Zoomring.

### **Teil 4**

Schieben Sie Teil 4 vorsichtig am Objektiv entlang, direkt hinter dem Fokusring.

### **Teil 5**

Schieben Sie Teil 5 vorsichtig nach unten zum Fokusring.

### **Teil 6**

Schieben Sie Teil 6 nach unten bis kurz hinter den Drehring.

### **Teil 7**

Schieben Sie Teil 7 vorsichtig auf, indem Sie das Loch an der Drehringverstellung und den Ausschnitten für den Objektivfuß und die Objektivriemenbefestigungen am Objektiv ausrichten. Achten Sie darauf, das Loch nicht zu stark zu ziehen/dehnen, um Risse zu vermeiden.

### **Teil 8**

Schieben Sie Teil 8 auf dem letzten Abschnitt des Objektivs nach unten, um das Fenster für die AF/VR-Schalter auszurichten.  
**Zur endgültigen Platzierung ziehen Sie die Fenster leicht vom Objektiv weg und justieren sie nach links oder rechts.**

LensCoat.com®

80 Throckmorton Street Freehold,

NJ 07728