



LensCoat® Canon RF 70-200 f/2.8L IS ANLEITUNG

Stück 1- Gegenlichtblende

Entfernen Sie die Abdeckung der Gegenlichtblende vom Objektiv. Schieben und dehnen Sie die Objektivabdeckung vorsichtig in Position.

Stück 2

Entfernen Sie den drehbaren Kragenfuß für eine einfachere Platzierung von Teil 2-5, dehnen und schieben Sie Teil 2 am Objektiv hinunter zum Zoomring.

Stück 3

Schieben Sie Stück 3 bis kurz vor den Zook-Ring, der das Fenster für die AF1 / S-Steuerung ausrichtet. **Für die endgültige Platzierung ziehen Sie das Fenster etwas vom Objektiv weg und richten es nach links oder rechts aus.**

Stück 4

Schieben Sie Stück 4 am Objektiv hinunter zum Fokusring.

Stück 5

Schieben Sie Stück 5 auf den Steuerring.

Optionales Stück, wenn der drehbare Kragen nicht verwendet wird

Stück 4b

Wenn Sie das Objektiv nicht mit dem drehbaren Objektivring verwenden, können Sie Stück 5b über den Abschnitt schieben, an dem sich der drehbare Ring befand.

Rotierender Objektivkragen

Das LensCoat®Canon RF 70-200 IS Objektivabdeckungs-Kit enthält einen Neoprenstreifen mit Klebeband auf der Rückseite für das drehbare Objektiv.

Schneiden Sie die gewünschte Länge für die Teile des Objektivkragens aus, die Sie abdecken möchten.

Schneiden Sie zuerst das längste Stück. Nachdem alle Schnitte fertig sind, entfernen Sie die Klebebandrückseite, indem Sie vorsichtig eine kleine Ecke zurückfalten und auf den Linsenkragen auftragen.

Zoom-Hülle

Das LensCoat-Kit für den Canon RF 700-200 IS enthält eine optionale Hülle zum Abdecken des Tubus, der beim Zoomen freigelegt würde. Ziehen Sie bei abgenommener Streulichtblende das Gummiband vorsichtig über die Vorderseite des Objektivs auf Teil 2 und das Ende des Objektivtubus. Wenn Sie hineinzoomen, dehnt sich die Socke, und wenn sie herauszoomt, bauscht sie sich leicht auf.