



LensCoat® Sony FE 70-200 mm f/4 G OSS II ANLEITUNG

Teil 1 - Gegenlichtblendenabdeckung

Entfernen Sie die Gegenlichtblendenabdeckung vom Objektiv. Schieben Sie die Objektivabdeckung vorsichtig an ihren Platz und ziehen Sie sie fest.

Entfernen Sie den Drehring für eine einfache Platzierung der Abschnitte 2-5

Stück 2

Zum einfachen Platzieren entfernen Sie den Drehring und schieben Teil 2 nach unten zum Fokusring der Linse.

Stück 3

Schieben Sie Teil 3 am Objektiv nach unten bis direkt hinter den Zoomring, zu dem Abschnitt mit der Fokushaltetaste.

Stück 4

Schieben Sie Teil 4 am Objektiv entlang zum Zoomring.

Stück 5

Schieben Sie Teil 5 nach unten, sodass das AF-Kontrollfenster ausgerichtet ist. **Ziehen Sie das Fenster zur endgültigen Platzierung etwas vom Objektiv weg und richten Sie es nach links oder rechts aus.**

Stück 6

Legen Sie dieses Stück auf den drehbaren Kragen. Richten Sie den Fuß mit der Öffnung in diesem Abschnitt aus, wobei auf beiden Seiten des Fußes ein Gummiband verläuft.

Stück 7

Dieser Abschnitt wird auf dem hinteren Linsenabschnitt platziert.

Stück 6a

Wenn Sie das Objektiv ohne Objektivring verwenden, ersetzt dieser Abschnitt die Abschnitte 6 und 7.

Zoom Socke

Das LensCoat®Sony 70-200 Objektivschutzset enthält eine optionale Hülle zum Abdecken des Objektivtubus, der beim Zoomen freiliegt. Ziehen Sie bei abgenommener Objektivblende das Gummiband vorsichtig über die Vorderseite des Objektivs auf Teil 2 und das andere Ende auf Teil 3. Beim Heranzoomen dehnt sich die Hülle, und beim Herauszoomen bauscht sie sich leicht auf.

LensCoat.com®
80 Throckmorton Straße
Freehold, NJ 07728