



## **LensCoat® Sony 500 f/4 G ANLEITUNG**

### ***Teil 1 - Gegenlichtblendenabdeckung***

Entfernen Sie die Gegenlichtblende vom Objektiv. Teil 1 hat an einem Ende der Abdeckung ein ¼-Zoll-Loch für den Feststellknopf der Gegenlichtblende. Schieben Sie die Objektivabdeckung vorsichtig in Position, ohne das Loch für den Feststellknopf zu stark zu belasten.

Sie müssen die Teile 2, 3 und 4 vorsichtig um den Objektivfuß schieben/spannen.

### ***Stück 2***

Schieben Sie Teil 2 nach unten bis kurz hinter den drehbaren Linsenring.

### ***Stück 3***

Schieben Sie Teil 3 nach unten zum drehbaren Objektivring.

### ***Stück 4***

Schieben Sie es vorsichtig über das Objektiv und richten Sie dabei die Entfernungsskala, die AF-Bedienelemente und die Begrenzungsschalter aus. **Zur endgültigen Positionierung ziehen Sie das Fenster der Entfernungsskala etwas vom Objektiv weg und verstellen es nach links oder rechts.**

**\*\*Sie sollten die Bedienelemente mit dem Finger durch das Kunststofffenster schieben können. Manche Leute stanzen gerne kleine Löcher in das Kunststofffenster, um den Zugang zu erleichtern. Seien Sie dabei vorsichtig, da das Fenster dadurch leicht zerstört werden kann.**

### ***Stück 5***

Schieben Sie Teil 5 über den letzten Abschnitt der Linse und richten Sie dabei das Loch für den Filterknopf und den Ausrichtungspunkt aus.

### ***Drehbarer Objektivring***

Das LensCoat®-Set für das Sony 500 f/4 G Objektivschutzgehäuse enthält einen Neoprenstreifen mit Klebeband auf der Rückseite.

Schneiden Sie die gewünschte Länge für die zu schützenden Teile des Objektivkragens zu. Schneiden Sie zuerst das längste Stück ab. Entfernen Sie anschließend die Schutzfolie des Klebebands, indem Sie vorsichtig eine kleine Ecke umklappen und es auf den Objektivkragen kleben.

LensCoat.com®  
80 Throckmorton Straße  
Freehold, NJ 07728