Machine Translated by Google

Über den AP-607

Der Ersatzfuß **AP-607** passt zu den 100-500 RF f/4.5 Canon Objektiven und dient drei Hauptzwecken: 1. Zusätzliche Steifigkeit gegenüber dem

werkseitigen Stativbefestigungsfuß, der mit einer Objektivplatte verbunden ist, wodurch Biegungen und Vibrationen reduziert werden.

2. Funktioniert als Schnellwechselplatte im Arca-Swiss-Stil für Ihr Objektiv.

3. Erzeugt eine idealere Geometrie für die Verwendung Ihres Objektivs Wimberley Sidemount Head und Sidekick, wodurch das Objektiv optimal ausbalanciert werden kann.

Wimberley-Objektivplatten sind kompatibel mit Schnellspannklemmen im Arca-Swiss-Stil, wie sie von Wimberley, Kirk Enterprises, Really Right Stuff, Arca-Swiss, Markins und anderen hergestellt werden.

Installationsanleitung

1. Befestigen Sie die AP-607-Platte mit der beiliegenden 1/4-20-Schraube am Objektiv (Abb. 1).

2. Drehen Sie die Schraube ein, bis Sie zum ersten Mal auf Widerstand stoßen, und drehen Sie sie dann etwa 30° weiter, um ein angemessenes, aber nicht übermäßiges Drehmoment aufzubauen. **Nicht überdrehen;** Es ist möglich, den Kopf mit dem mitgelieferten Sechskantschlüssel vom Befestigungselement abzuscheren.

4. Installieren Sie die Sicherheitsstoppschrauben wie auf Seite 2 gezeigt (Abb. 3). Sicherheitsstoppschrauben sind nicht erforderlich, sie halten jedoch Ihr Objektiv und Ihre Kamera sicher, wenn Sie eine kompatible QR-Klemme verwenden.

wimberley

AP-607 Quick-Release-Ersatz

Fuß für Canon:

100–500 RF f/4,5–7,1 IS

7 53182 83503 7



Gewicht: 1,95
Unzen Produktabmessungen *(L x B x H):* 4,0" x 1,5" x 0,4"
Materialien: Eloxiertes 6061 Aluminium, Edelstahl

Packungsinhalt:

- **QR-Platte im Arca-Swiss-Stil:** AP-607 Ersatzfuß (Menge 1)
- **Befestigungsschraube:** 1/4-20 x 7/16"L Flachkopfschraube mit Innensechskant (Menge 1)
- **Sicherheitsstoppschrauben:** M3 x 3 mm Innensechskantschraube (Menge 2)
- **Sechskantschlüssel:** 5/32 (Menge 1)
- **Sechskantschlüssel:** 2,5 mm (1 Stück)

Hergestellt in den USA

Wimberley, Inc. Telefon: 1-434-529-8385 Wimberley, Inc.
Telefon: 1-434-529-8385 1750 Broadway St Gebührenfrei:
1-888-665-2746 (USA und Kanada)
1750 Broadway St Gebührenfrei: 1-888-665-2746 (USA & Kanada)
Charlottesville, VA 22902 USA
Charlottesville, VA 22902 USA 10
www.tripodhead.com info@tripodhead.com
www.tripodhead.com info@tripodhead.com
Jahre Garantie – Ausführliche Informationen finden Sie unter www.tripodhead.com/warr

Abbildung 1



Fortsetzung der Anleitung auf der Rückseite >>

Machine Translated by Google

Verwenden von Flash-Klammern

Wimberley-Ersatzfüße haben einen doppelten Schwalbenschwanzquerschnitt.
Der obere Schwalbenschwanz ermöglicht es Ihnen, Wimberley Flash Brackets sowie andere Quick-Release-Halterungen von Drittanbietern anzubringen .





Verwendung des AP-607 ohne Verwendung eines Schnellspanners
Die 3/8- und 1/4-Zoll-Löcher im mittleren Abschnitt der Platte können verwendet werden, um den Fuß direkt am Gewindebolzen eines Einbeinstativs oder anderer Objektivhalterungsausrüstung zu befestigen, ohne eine Schnellspannklemme benötigen.

Verwenden der optionalen Sicherheitsstoppschrauben

Ihr Wimberley-Fuß wird mit zwei Sicherheitsstoppschrauben und einem passenden 2,5-mm-Inbusschlüssel geliefert. Zwei dieser Schrauben sollen in die kleinen unteren Gewindelöcher an der Vorder- und Rückseite des Fußes *(Abb. 3)* geschraubt werden, um als Stopper zu dienen, die verhindern, dass der Fuß versehentlich aus der Schnellspannklemme rutscht. Wenn Sie sich dafür entscheiden, beide Anschläge zu verwenden, müssen Sie die Backen der Schnellspannklemme weit genug öffnen, um Ihr Objektiv von oben zu laden (anstatt es hineinzuschieben).



Top-Ladung
(Erforderlich mit Sicherheitsstoppschrauben)

Top Loading ist weniger bequem, aber Sie können sicher sein, dass Ihr Objektiv nicht aus der Klemme rutscht.



Figur 3

Sicherheitsstoppkanäle Wir empfehlen die Verwendung von Klemmen mit Sicherheitsstoppkanälen.
Diese Kanäle ermöglichen eine vollständige Vorwärts- und Rückwärtsbewegung, lassen die Platte jedoch nicht herausrutschen, wenn die Klemme versehentlich gelöst wird.



⚠ **Klemmenwarnung von Drittanbietern:** Unsere Sicherheitsstoppschrauben funktionieren mit den meisten Schnellspannklemmen von Drittanbietern, aber Klemmen, die keine Kanäle haben und zu breit sind, um von den Sicherheitsstoppschrauben überspannt zu werden, funktionieren nicht.

Ihre Klemme muss über Sicherheitsstoppkanäle verfügen

ODER

kurz genug sein, damit der Fuß die Klemme spreizen kann



Sicherheitsstopp Kanäle

Arca-Swiss Z1

Die Safety-Stop-Sicherheitsfunktion dieses Fußes funktioniert nicht, wenn er mit einer Arca-Swiss „Doppeldecker"-Schnellspannklemme verwendet wird.



Klemmen ohne Sicherheitsstoppkanäle (oder solche ohne ausreichenden Abstand) klemmen den Fuß **unsicher** in einem Winkel

Wenn Ihnen diese Fußsicherheitsfunktion wichtig ist, empfehlen wir, die Klemme durch eine Wimberley C-12 QR-Klemme zu ersetzen.

Vielen Dank für Ihr Interesse an Wimberley-Produkten. Wenn Sie Fragen oder Anmerkungen haben, können Sie sich gerne an uns wenden.

Wimberley, Inc. ©2023, Alle Rechte vorbehalten