



LensCoat® Canon 70-200 IS II f4 ANLEITUNG

Teil 1 – Gegenlichtblendenabdeckung

Entfernen Sie die Gegenlichtblendenabdeckung vom Objektiv. Schieben und dehnen Sie die Objektivabdeckung vorsichtig an ihren Platz.

Teil 2

Schieben Sie Teil 2 nach unten zum Fokusring.

Teil 3 – AF/IS- und Entfernungsskalenfenster

Schieben Sie Teil 3 auf, indem Sie die **AF/IS- und Entfernungsskalenfenster sorgfältig ausrichten und an die richtige Stelle schieben. Zum endgültigen Platzieren ziehen Sie das Entfernungsskalenfenster leicht vom Objektiv weg und passen es nach links oder rechts an.**

Stück 4

Schieben Sie Teil 4 nach unten zum Zoomring

Teil 5

Schieben Sie Teil 5, das letzte Segment, um die Ausrichtung zu korrigieren. *Ein kleines Teil Nr. 5 ist zur Verwendung mit dem Objektivring enthalten.

Objektivkragen Das LensCoat® Canon 70-200 IS II f4 Objektivabdeckungsset enthält einen Neoprenstreifen mit Klebeband, wenn Sie den optionalen Objektivkragen verwenden, sowie ein kleineres Stück Nr. 5. Schneiden Sie die gewünschte Länge für die Teile aus, die Sie abdecken möchten.

LensCoat.com®
80 Throckmorton Street
Freehold, NJ 07728